

## One-Step Polish 3in1 - Полірування, Блеск & Воск -

### Опис продукту

Menzerna One-Step Polish (OSP) 3в1: поліроль, глянцева обробка та віск в одному продукті. OSP 3in1 працює як поліроль із середнім шліфуванням і видаляє сліди від шліфування Р3000 і дрібніші за допомогою полірувальної машини. OSP 3в1 надійно видаляє розтікання і помутніння, містить віск і його можна зафарбовувати.

<b>Загальна інформація:</b>		<b>Хімічна інформація:</b>	
Група товарів:	Середнє Зерно, Фініш, Захист	Щільність:	1,0 kg/l
Категорія:	Преміум	В'язкість:	9-15 Pas
<b>Технічна інформація:</b>		<b>Технічна інформація:</b>	
Абразивність:	5	Максимальне стирання:	Р3000
Блеск:	9	Інструменти для полірування:	Середній полірувальний круг Додатково: круг для воску (можливе також ручне використання за допомогою ручного аплікатора)
Застосування:	Детейлінг та Фарбувальні майстерні	Рекомендована швидкість для твердої фарби:	Роторна: Початок: 1250-1500 об/хв, Кінець: 500-800 об/хв, Орбітальна: Початок: середній діапазон швидкості, Кінець: низький діапазон швидкості
Зберігання:	5 - 30°C, уникати морозу і прямих сонячних променів	Рекомендація по тиску :	Початок: середній тиск, Кінець: низький тиск
Колір:	Вершковий		
Пакування:	250 ml: 22748.281.001 1 L: 22748.261.001		



### Рекомендоване використання

1. Ретельно очистіть поверхню перед поліруванням
2. Струсіть пляшку перед використанням і нанесіть наступну кількість продукту на полірувальний круг.

Рекомендація для площі 40 см x 40 см:

Подушечка діаметром 95 мм: 3-4 краплі розміром з горошину

Подушечка діаметром 150 мм: 5 крапель розміром з горошину

Подушечка діаметром 180 мм: 6-7 крапель розміром з горошину

3. Для видалення подряпин, слідів від шліфування свіжої фарби, слідів від миття та використання використовуйте круг Menzerna Medium Cut Foam Pad.
4. Використовуйте роторну або орбітальну полірувальну машину та використовуйте метод перехресного нанесення. Спочатку працюйте на середній швидкості машини та прикладайте середній тиск під час полірування. В останніх циклах зменшіть тиск і швидкість полірувальної машини.

### Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

### Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com

5. Спочатку лак буде здаватися трохи молочним, і його слід наносити до тих пір, поки не стане видно лише злегка прозору/масляну плівку
6. Залиште OSP 3in1 висихати протягом 5-10 хвилин і видаліть будь-які залишки поліролю серветкою з мікрофібри Premium, не натискаючи.
7. Подряпини та сліди використання/мийки видалено. Якими б не були вимоги до поверхні: повторно нанесіть OSP 3in1 з Wax Foam Pad, щоб отримати ще кращу поверхню.

## Програма полірування Menzerna

	1. Heavy Cut	2. Medium Cut	3. Finish	4. Protection
Стандартні продукти	HCC1000	MCP2500	FF3000	Power Lock Ultimate
Альтернативні продукти	HCC1100	MCP2400	SF3500	Liquid Carnauba
		MCP2200	SFP3800	Sealing Wax
Преміальні продукти	SHCC300/ SHCC300 GREEN LINE		Power Protect Ultra 2in1	
	HCC400/ HCC400 GREEN LINE			
	<b>One-Step Polish 3in1</b>			
Преміальні круги	Wool/ Heavy Cut Pad	Medium Cut Foam Pad	Soft Cut Foam Pad	Wax Foam Pad

### Важливе повідомлення:

Вся викладена вище інформація ґрунтується на наших емпіричних знаннях. Пропонуємо протестувати наші продукти самостійно, щоб визначити на скільки вони підходять для вашого передбачуваного застосування. всі питання пов'язані з гарантійними зобов'язаннями та відповідальністю по даному продукту регулюються чинними умовами та правилами торгівлі, якщо інше не обумовлено законодавством.

### Як нас знайти:

Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG  
Industriestr. 25, D-76470 Ötigheim  
Tel.: +49-7222-9157-0  
office@menzerna.com